

FIN
Auftrags-Num-
mer

Baureihe/muster 405.103
Kennzeichen

Kleiner Einlernvorgang für Steuergerät GS (EPS)

Bildlegende :

- 1 : Gebergerät GS Gangsteuerung (EPS)

Anweisung :

- Feststellbremse betätigen.
- Kupplungspedal vollständig durchtreten und halten.
- Taste 'Neutral' betätigen und halten.
- Zündung einschalten.
- Bei 1. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal lösen.
- Bei 2 Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal durchtreten.
- Bei 3. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal lösen.

i Hinweis :

- Erscheint die Anzeige 'Neutral' im Display, ist der Einlernvorgang erfolgreich abgeschlossen.
- Einlernvorgang erfolglos: Einlernvorgang wiederholen, ggf. aktuelle Fehler im Steuergerät GS (EPS) beseitigen.

Dateiname: C:\TesterUpdate\Data\mnt\active\DAS\bin\..\trees\Unimog\gs\gsu9901\hilfe\HGS-XXX16.s

Zellkoordinaten: 3 , 7

FIN**Baureihe/muster 405.103****Auftrags-Num-
mer****Kennzeichen**

Fehlermeldungen des Steuergerätes GS (EPS) am Display vom Instrument (Einlern- und Bedienungsfehler)

GS 01 Der Bedienknopf der Notschaltung ist nicht in Grundstellung.
GS 02 Die Notschaltung ist aktiv.
GS 03 Die Schutzfunktion ist aktiv.
GS 04 Anlasser ist trotz aktiver Anlasssperrung betätigt.
GS 08 Großen Einlernvorgang neu starten.
GS 09 Lernfehler: Lernwert für Stellung 'Neutral' konnte nicht ermittelt werden.
GS 10 Lernfehler: Lernwerte für die Wendegruppe sind fehlerhaft.
GS 11 Lernfehler: Lernwerte für Gang sind fehlerhaft.
GS 12 Lernfehler: Lernwerte für Gang sind fehlerhaft.
GS 16 Lernfehler: Lernwerte für Gasse sind fehlerhaft.
GS 17 Lernfehler: Lernwerte für Range sind fehlerhaft.
GS 18 Fehler an einem Magnetventil oder Wegsensor
GS 19 Lernfehler: Fahrzeug rollt.
GS 20 Lernfehler: Unterspannung
GS 21 Lernfehler: Kupplungsbedienung
GS 22 Lernfehler: Neutral-Anwahl ist unterbrochen.
GS 23 Lernfehler: Getriebetyp ist ungültig.
GS 24 Lernfehler: Feststellbremse ist nicht betätigt.
GS 25 Lernfehler: Notschaltung ist betätigt.
GS 26 Lernfehler: Motor läuft.
GS 27 Lernfehler: Motor-Moment fehlt oder ist ungültig.
GS 28 Lernfehler: Motor ist nicht gestartet.
GS 29 Lernfehler: Motordrehzahl fehlt.
GS 30 Lernfehler: Leergas
GS 31 Lernfehler: Kupplungsabstand
GS 32 Lernfehler: Vorgelegewellendrehzahl

Dateiname: C:\TesterUpdate\Data\mnt\active\DAS\bin\..\trees\unimog\gs\GSU9901\hilfe\HGS-XXX62.s

Zellkoordinaten: 5 , 2

Montag, 19. Juni 2017 08:54:30

Seite 1/1

05/2017 (2017-03-07)\AddOns: ([7044] (7137) (7194) (7260) (7262) (7270) (7271) (7272) (7273) (7274) (7275) (7276) (7277) (7279) (7280) (7281) (7282) (7283) (7285) (7286) (7290) (7296) (7297) (7302) (7306) (7312) (7315) (7320) (7325) (7329) (7330) (7332) (7334) (7337) (7345) (7346) (7347) (7348) (7350) (7352) (7354) (7362) (7365) (7369) (7374) (7375) (7376) (7379) (7381) (7385) (7389) (7390) (7396) (7397) (7404) (7405) (7408) (7415) (7421) (7422) (7424) (7427) (7432) (7435) (7436) (7438) (7439) (7443) (7444) (7449) (7451) (7453) (7456) (7459) (7461) (7464) (7465) (7468) (7470) (7472) (7474) (7476) (7479) (7481) (7484) (7486) (7488) (7491) (7492) (7493) (7502) (7503) (7505) (7509) (7512) (7513) (7514) (7517) (7519) (7521) (7524) (7526) (7527) (7529) (7530) (7532) (7533) (7535) (7538) (7541) (7543) (7544) (7546) (7548) (7549) (7551) (7555) (7558) (7559) (7561) (7562) (7564) (7565) (7567) (7568) (7570) (7580) (7583) (7584) (7588) (7589) (7592) (7594) (7595) (7596) (7598) (7600) (7601) (7602) (7604) (7607) (7609) (7610) (7612) (7614) (7616) (7617) (7619) (7620) (7622) (7623) (7627) (7629) (7636) (7657) (7667) (7671) (7672) (7676) (7683])