

TYP 437.420/421/425/426/430/431/435/436  
Fahrzeug für zivilen Einsatz

- ☐ A = W2 bei 200 Bh
- ☐ B = W4 bei 1200 Bh, 3600 Bh, 6000 Bh, 8400 Bh, 10.800 Bh usw.
- ☐ C = W5 bei 2400 Bh, 4800 Bh, 7200 Bh, 9600 Bh, 12.000 Bh usw.
- ☒ Z1 Zusatzarbeiten einmal jährlich
- ☒ Z2 Zusatzarbeiten alle 2 Jahre
- ☐ Z3 Zusatzarbeiten alle 3 Jahre
- ☐ J1 Sicherheitsrelevante Arbeiten einmal jährlich - gegen gesonderten Auftrag
- ☐ Abschlussarbeiten



G00.00-3166-11

Kunde.....

Auftragsnummer.....

Kennzeichen.....

Kilometerstand.....

Durchführung der Arbeiten durch Datum und Unterschrift des  
Mechanikers bestätigen.....

Unterschrift Mechaniker.....

A	B	C	Eingangszustand nicht in Ordnung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchgeführt			Durchzuführende Arbeiten:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Kontrolle durch KD-Berater</b>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeug auf Lack-, Korrosions- und Unfallschäden überprüfen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum der Fahrtenschreiberuntersuchung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Durchzuführende Arbeiten ankreuzen	<input type="checkbox"/>
			Durch KD-Berater.	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Fahrerhaus kippen</b>	
			Vor dem Kippen lose Gegenstände im Fahrerhaus entfernen.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Ölservice</b>	
			Motor: Öl- und Filterwechsel	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Mechanisches Getriebe: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vorderachse: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Hinterachse: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Arbeitshydraulik: Öl- und Filterwechsel	<input type="checkbox"/>

AR60.80-G-0005B

AP18.00-G-0101B

AP26.00-G-2601C

AP33.00-G-3301C

AP35.00-G-3501C

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitshydraulik: Filterwechsel	Mit CODE H10 (Hydraulikanlage)	<input type="checkbox"/>	AP55.30-G-5504C
			Mit CODE H10 (Hydraulikanlage)		AP55.30-G-5504C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Flüssigkeitsstand prüfen - richtigstellen gegen gesonderten Auftrag</b> Motorkühlsystem: Korrosions- und Frostschutz prüfen, richtigstellen	..... ° C	<input type="checkbox"/>	AP20.00-G-2010C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kupplungsbetätigung	<input type="checkbox"/> <b>i</b> Richtigstellen gegen gesonderten Auftrag.	<input type="checkbox"/>	
			Außer CODE G48 (Elektronisch Automatisierte Schaltung (EAS))		AP25.20-G-2910C
			Mit CODE G48 (Elektronisch Automatisierte Schaltung (EAS))		AP25.20-G-2910CC
<input type="checkbox"/>		Vorderachse	.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		Hinterachse	.....	<input type="checkbox"/>	AP33.10-G-3310C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsanlage	.....	<input type="checkbox"/>	AP35.10-G-3510C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Servolenkung	.....	<input type="checkbox"/>	AP42.10-G-4210C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterien	.....	<input type="checkbox"/>	AP46.00-G-4611C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitshydraulik	.....	<input type="checkbox"/>	AP54.10-G-5410C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheibenwaschanlage	Mit CODE H10 (Hydraulikanlage)	<input type="checkbox"/>	AP55.30-G-5511C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klimaanlage: Kältemittelstand prüfen	.....	<input type="checkbox"/>	AP82.35-G-8210C
			Mit CODE F57 (Klimaanlage Fa. Sutrak)		AP83.30-G-8312C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Schmierarbeiten</b> Fettpresse: Achsschenkel, Motorhaubenschlösser, Bordwandverschlüsse, Anhängerkupplung	.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ölen: Gestänge am Regler der automatischen lastabhängigen Bremse, Türscharniere, Bordwandscharniere, Bordwandverschlussmechanik	.....	<input type="checkbox"/>	AP00.20-G-0020C
<input type="checkbox"/>		<b>Motor</b> Ventilspiel prüfen, einstellen	.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung prüfen, nach Befund erneuern	.....	<input type="checkbox"/>	AP05.30-G-0560B
			<input type="checkbox"/> <b>i</b> Sicherheitseinsatz im Luftfiltergehäuse muss nach dem 5. Wechsel oder der 5. Reinigung des Luftfiltereinsatzes erneuert werden.		AP09.10-G-0951C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen	.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keilriemen - Zustand prüfen, nachspannen	.....	<input type="checkbox"/>	AP13.22-G-1351C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue-Filter erneuern	.....	<input type="checkbox"/>	AP13.20-G-1350C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue-Druckspeicher befüllen	MOTOR 900.920/921, 924.923/931	<input type="checkbox"/>	AP14.40-G-1481B
			MOTOR 900.920/921, 924.923/931		AP14.40-G-1490B

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter erneuern		<input type="checkbox"/>	AP47.20-G-0730B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wasserabscheider für Kraftstoffanlage reinigen		<input type="checkbox"/>	AP47.20-G-0780B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wasserabscheider für Kraftstoffanlage entwässern	Mit CODE M61 (Kraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider)	<input type="checkbox"/>	AP47.20-G-0732C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider: Filterelement erneuern	Mit CODE M61 (Kraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider) <b>i</b> Einmal wöchentlich oder bei jedem Tanken (abhängig von Kraftstoffqualität).	<input type="checkbox"/>	AP47.20-G-0794C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider entwässern	Mit CODE M55 (Kraftstoffvorwärmung mit Wasserabscheider)	<input type="checkbox"/>	AP47.20-G-0783B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider entwässern	Mit CODE M55 (Kraftstoffvorwärmung mit Wasserabscheider) <b>i</b> Einmal wöchentlich oder bei jedem Tanken (abhängig von Kraftstoffqualität).	<input type="checkbox"/>	AP47.20-G-0794B
<b>Getriebe</b>					
<input type="checkbox"/>		Rastbolzen Wendegruppe erneuern		<input type="checkbox"/>	AP26.60-G-2681B
<input type="checkbox"/>		Rastbolzen Rangegruppe erneuern		<input type="checkbox"/>	
AP26.60-G-2682B					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Funktionsprüfung</b> Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage: Funktionskontrolle		<input type="checkbox"/>	AP82.35-G-8252C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Dichtheits- und Zustandsprüfung</b> Leitungen und Schläuche auf Scheuerstellen prüfen und auf richtige Verlegung achten! Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen		<input type="checkbox"/>	AP00.20-G-0050C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle Aggregate: Motor, Getriebe, Vorderachse, Hinterachse, Lenkung und Lenkhilfpumpe		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle Leitungen und Schläuche		<input type="checkbox"/>	AP00.20-G-0051C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle Behälter, Geräte, Stoßdämpfer, Abdeckungen, Manschetten, Schutzkappen		<input type="checkbox"/>	AP00.20-G-0052C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor		<input type="checkbox"/>	AP09.00-G-0953C
<b>Schrauben und Muttern nachziehen - Drehmoment beachten</b>					
<input type="checkbox"/>		Radnabe an Abtriebsrad		<input type="checkbox"/>	AP00.20-G-0073C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radmuttern, Schlussquerträger an Rahmen, Pritschenzwischenrahmen an Rahmen, Stabilisatorbefestigung an Vorder- und Hinterachse, Lenkgetriebebefestigung und Verschraubungen am Lenkgestänge		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		Motor-, Getriebeaufhängung an Rahmen	<b>i</b> Einmalig nach 1200 Bh Querlenkerbefestigung an Vorder- und Hinterachse und Anhängerkupplung an Rahmen nachziehen.	<input type="checkbox"/>	AP00.20-G-0073C

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Z1 Zusatzarbeiten einmal jährlich</b> Bremsen: Bremsflüssigkeit erneuern	<input type="checkbox"/>	..... TYP 437.42 und TYP 437.43 mit VORDERACHSE 737.220/221 und HINTERACHSE 747.220/221	AP42.00-G-4280C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Z2 Zusatzarbeiten alle 2 Jahre</b> Sicherheitseinsatz im Luftfiltergehäuse erneuern	<input type="checkbox"/>	..... <b>i</b> Sicherheitseinsatz nicht reinigen. Sicherheitseinsatz muss spätestens nach 2 Jahren erneuert werden.	AP09.10-G-1020C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kühl- und Heizungsanlage: Zustandsprüfung Kühler, Leitungen und Schläuche	<input type="checkbox"/>	.....	AP20.00-G-2050B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drucklufttrockner: Granulatpatrone erneuern	<input type="checkbox"/>	.....	AP42.60-G-4381C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lüftungsanlage: LüftungsfILTER reinigen, nach Befund erneuern	<input type="checkbox"/>	..... <b>i</b> Bei starkem Staubanfall täglich reinigen. Spätestens alle 2 Jahre erneuern.	AP83.10-G-8337C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klimaanlage: Luftfilter reinigen, nach Befund erneuern	<input type="checkbox"/>	..... Mit CODE F57 (Klimaanlage Fa. Sütrak) <b>i</b> Bei starkem Staubanfall täglich reinigen.	AP83.00-G-8330C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klimaanlage: Kondensator reinigen	<input type="checkbox"/>	..... Mit CODE F57 (Klimaanlage Fa. Sütrak) <b>i</b> Bei starkem Staubanfall täglich reinigen.	AP83.00-G-8335C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klimaanlage: Trocknerpatrone erneuern	<input type="checkbox"/>	..... Mit CODE F57 (Klimaanlage Fa. Sütrak), siehe Bedienungsanleitung des Herstellers. Mit CODE F56 (Integrierte Klimaanlage)	AR83.30-G-6521C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Z3 Zusatzarbeiten alle 3 Jahre</b> Kühlmittel erneuern	<input type="checkbox"/>	.....	AP20.00-G-2080C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kupplungsbetätigung: Bremsflüssigkeit erneuern	<input type="checkbox"/>	..... Außer CODE G48 (Elektronisch Automatisierte Schaltung (EAS)) Mit CODE G48 (Elektronisch Automatisierte Schaltung (EAS))	AP25.20-G-2981C AP25.20-G-2981CC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... Mindestens einmal jährlich durchführen, wenn innerhalb eines Jahres keine gesetzlichen Untersuchungen vorgesehen sind.	AP40.15-G-4060C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... Reifendruck: Richtigstellen, einschließlich Reserverad	AP42.10-G-4251C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... Bremsklötze auf Belagstärke und Zustand der Bremsscheiben prüfen (Sichtprüfung) Siehe Tabelle Restbremsbelagstärke. <b>i</b> Nach Befund Bremsklötze und	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatische lastabhängige Bremse: Spiel und Einstellung prüfen	.....	<input type="checkbox"/>	TYP 437.42 und TYP 437.43 mit VORDERACHSE 737.220/221 und HINTERACHSE 747.220/221	AP42.80-G-4263C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zustand der Lenkmechanik prüfen	.....	<input type="checkbox"/>	TYP 437.43 mit VORDERACHSE 737.222 und HINTERACHSE 747.222	AP42.80-G-4263BB
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. richtigstellen	.....	<input type="checkbox"/>		AP46.00-G-4650C
<b>Abschlussarbeiten</b>							AP82.10-G-8260C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsentest auf Prüfstand, Probefahrt und Sichtprüfung	.....	<input type="checkbox"/>	Siehe Tabelle Bremswerte. <b>i</b> Auf Verkehrssicherheit des Fahrzeugs achten!	

Restbremsbelagstärke ca. in mm eintragen:			
vorne links		vorne rechts	
hinten links		hinten rechts	

Bremswerte in kN eintragen:		
	links	rechts
vorne		
hinten		
Feststellbremse		